# TEMP880 TEMP850

# 温度控制器 中文操作說明手册

## ※ 本說明書是 TEMP880 和 TEMP850 的共同說明書,表記以 TEMP880。

# 1. 安裝說明書

#### 1.1 外觀檢查及配件確認

收到産品,請您先檢查産品外觀並確認是否有產品破損。 然後,請您確認如下事項:

#### 1.1.1 産品配置確認

請您確認該產品與您所訂購的配置是否一致。 確認方法:確認包裝箱上側及該產品盒左側標簽的型號、配置和編碼。

型號	配置編碼 附加編碼		附加編碼	UDC	內容
	-	1			I/01 BOARD (10 POINT : 基本) → 24V SMPS 內置
	-	2			I/02 BOARD(10 POINT : 追加)
TEMP880 TEMP850	0			RS232C(基本)	
1 EMF 850			1		RS485 (選項)
				/UDC	UDC100 (選項)(此項僅供 TEMP880 使用)

如果該產品是一般型,型號應爲 TEMP880-10 (I/0 10P0INT + RS232C)。

1.1.2 包裝內容確認

請您確認一下是否有如下部件:

TEMP880 機體	固定底座	使用說明書
	A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	
I/O1 BOARD + 30 Pin Cable → 包括24V SMPS (RELAY 驅動用)	I/O2 BOARD + → 只有 TEMP	14 Pin Cable 880-20 或-21 才包括它

#### 1.1.3 發現有問題產品的處理方法

如上述,檢查產品的外觀結果發現產品損壞等問題或發現了遺漏的配件,請與經銷商或我公司營業部聯繫。



#### 1.2 産品安裝

1.2.1 安裝地點及環境



#### 對安裝場所及環境的注意事項

- (一) 由於有觸電的危險,把本産品安裝在 Panel 時,通電後(電源 ON)再操作(注意觸電)。
- (二) 在如下場所及環境下請不要安裝本產品。
  - 人無意識中可能接觸到接線柱的場所
  - 機械性震動或衝撃場所
  - 腐蝕性煤氣或者燃燒性煤氣場所
  - 溫度變化頻繁的場所
  - 溫度過高(50℃ 以上),過低(10℃ 以下)場所
  - 直射光線下的場所
  - 受電磁波影響多的場所
  - 濕氣重的場所(周圍濕度 85%以上場所)
  - 火災時周圍易燃品多的場所
  - 灰塵或鹽分多的場所
  - 紫外線強的場所

本産品的 case 爲 SPCC-SD, BEZEL 是用 ABS/PC 防火性材料來製作的,但因火災有易燃品的地方請不要安裝。 特別是,不要把本儀錶直接放在易滅火的東西上面。



#### 安裝時注意事項

- (一) 不要把造成噪音(NOISE)的機械或配電線的産品放在周圍。
- (二) 産品請在10 50℃, 20 90%RH(防止結露)內使用。 特别是,不要接近易發熱的機械。
- (三) 安裝時產品不要傾斜。
- (四) 産品請在 -25 70℃, 5 95%RH(防止結露)內保管。 特別是,在10℃以下的低溫下使用時應充分預熱後(WARMING UP)使用。
- (五) 配線時全部機械的電源先切斷(OFF)後再配線。(注意觸電)
- (六)本產品無須另外操作,在100 240V AC, 50/60Hz 22Vamax上工作。 使用额定外的電源時有觸電及火災的危險。
- (七)請不要用濕手操作,有觸電危險。
- (八) 爲降低使用時火災, 觸電, 傷害等危險, 請遵循基本注意事項。
- (九)安裝及使用方法請嚴格按照使用說明書上明示的方法。
- (十)接地所必要的內容請參考安裝要領。但請絕不要在水管,煤氣管,電話線,避雷針上接地, 會有爆炸及引火的危險。
- (十一)本產品的機械間結束接觸之前請不要通電(電源 ON),可能會發生故障。
- (十二)不要堵住本産品內的防熱區。會發生故障。
- (十三) I/O Relay Board 請不要傾斜, 必須在抗溫抗濕的內部安裝, Board 上固定用的孔上用 Board 和 螺釘帽擰緊固定後使用。
- (十四) 過電壓保護程度是 Category II, 使用環境是 Degree II。

1.2.3 外形尺寸



1.2.4 PANEL CUTTING 尺寸



#### 1.2.5 支架(MOUNT) 安裝方式



- ① 將所要安裝的PANEL進行切斷。(參考: <u>1.3.4.</u> PANEL CUTTING 尺寸)
- ② 如上圖,將該產品從機體後面插入到安裝孔。
- ③ 用固定支架將機體固定於機體左右。(用螺絲刀)



#### 1.2.6 安裝斷路電路器





#### 1.3 配線



#### 注意事項

全部儀錶的主電源切斷後(OFF),用檢測器(TESTER)來確認配線電纜(CABLE)是否不通電, 然後再配線。 通電中會有觸電危險,請絕不要接觸接線柱。 應切斷主電源後(OFF)配線。

- 1.3.1 配線方法
- 1.3.1.1 電源電纜推薦配置

聚乙烯絕緣電纜 KSC 3304 0.9~2.0 mm

1.3.1.2 接線柱推薦配置

如下圖,必須使用適合 M3.5 SCREW 的絕緣 SLEEVE 被附著的接線柱。



- 1.3.1.3 噪音(NOISE)對策
  - 噪音的起因
    - (一) RELAY 及觸點
    - $(\_)$  SOLENOID COIL , SOLENOID VALVE
    - (三) 電源線(LINE)
    - (四) 誘導負荷
    - (元) INVERTOR
    - (六) MOTOR 整流器
    - (七) 位元相角控制 SCR
    - (八) 無線通信器
    - (九) 焊接機械
    - (十) 高壓點火裝置等

#### ■ 噪音對策

從噪音發生根源來考慮,配線時請注意如下點:

- (一) 輸入電路的配線離電源電路和接地電路留一定間隔。
- (二)因靜電誘導而產生的噪音請使用防護線(SHIELD WIRE)。 注意不要2點接地,根據需要把防護線接到接地接線柱上。
- (三)因電磁誘導產生噪音時把輸入配線撚緊後配線。
- (四) 根據需要,參考1.4.2.9 補助RELAY的使用進行配線。

#### 1.3.2 接線柱配線圖

1.3.2.1 TEMP880 機體接線柱



#### 1.3.2.2 I/O1 RELAY BOARD 接線柱



1.3.2.3 I/O2 RELAY BOARD 接線柱



1.3.2.4 接線柱與電源配線

必須用厚度 2 mm 以上的電線和第 3 種接地以上 (接地電阻為 100 以下) 規格做接地,並且在 20 米以內用接地線進行配線。

必須從接地接線柱做1點接地,不得與接地接線柱連接並安裝配線。

對於電源配線,必須用比絕緣電纜(KSC 3304)的性能還要強的電纜或電線並進行配線。



第3種接地



必須將 FRAME GROUND(FG)做接地。

#### 1.3.2.5 類比輸入(ANALOG INPUT)配線





1.3.2.6 控制輸出(電壓脈衝輸出,電流輸出)及傳送輸出的配線



#### 注意事項

對控制輸出(SSR, SCR)、傳送輸出進行配線,由於會有觸電等危險發生,所以必須將 TEMP880 機體的電源及外部其他電源關掉。

請注意輸出極性並進行接入。錯誤的接入會導致機體故障發生。

對於輸出配線,必須用帶有防護(SHIELD)的產品。並且,防護(SHIELD)必須做1點接地。



注意事項



對外部觸點輸出進行配線,由於會有觸電等危險發生,所以必須將 TEMP880 機體的電源及外部 其他電源關掉。



1.3.2.8 外部觸點輸入(DI) 配線

![](_page_13_Picture_2.jpeg)

#### 注意事項

對外部觸點輸入進行配線,由於會有觸電等危險發生,所以必須將 TEMP880 機體的電源及外部 其他電源關掉。

外部觸點,必須使用無電壓觸點(RELAY 觸點等)。

無電壓觸點必須對接線柱電壓(關閉時約 5V)和電流(開時約 1mA)使用充分具備開關能力的裝置。

使用 OPEN COLLECTOR 時,必須使用在兩端電壓為 2V 以下(當觸點開時)、泄漏電流為 100 µ A 以下(當觸點開時)的裝置。

![](_page_13_Figure_8.jpeg)

1.3.2.9 使用補助 RELAY

![](_page_14_Picture_2.jpeg)

#### 注意事項

如果電阻負荷超過該產品的 RELAY 配置,請您使用補助 RELAY 開、關負荷。

使用補助 RELAY 和 SOLENOIDE VALVE 等 INDUCTANCE (L) 負荷時,它會導致操作或 RELAY 的故障,所以必須以 浪湧抑制器 (SURGE SUPPRESSOR) 設計電路,並將 CR FILTER (使用 AC 時)或 DIODE (使用 DC 時)以並列方式插入。

CR FILTER 推薦產品

- → SEONG HO 電子 : BSE104R120 25V  $(0.1 \mu + 120 \Omega)$
- $\rightarrow$  HANA PARTS CO. : HN2EAC
- → 松尾電機(株) : CR UNIT 953, 955 etc
- → 指月電機製作所(株): SKV, SKVB etc
- → 信英通信工業(株) : CR-CFS, CR-U etc

![](_page_14_Figure_12.jpeg)

1.3.2.10 通信(RS485/RS232C) 配線

注意事項

![](_page_15_Picture_2.jpeg)

當進行通信配線時,由於會有觸電等危險發生,所以必須將 TEMP880 機體的電源及外部其他電源關掉。

#### 1.3.2.10.1 RS485 配線

在 SLAVE (TEMP880),多支路 (MULTIDROP) 最多可連接 99 台。 必須在通信路兩端的 TEMP880 或 MASTER (PC、PLC等)上接入終端電阻(200 1/4W)。

![](_page_15_Figure_6.jpeg)

<sup>1.3.2.10.2</sup> RS232C 配線

連接器(CONNECTOR):與D-Sub 9 PIN 配線

![](_page_15_Figure_9.jpeg)

# 2. 使用說明書

#### 2.1 設定按鈕

該產品採用了觸摸屏(Touch Screen)方式,是通過對話式畫面使客戶易於使用而設計的溫度可編程式 控制器。

#### 2.1.1 基本設定按鈕

基本設定按鈕如下《表 1-1》;

#### 表 1-1. 基本設定按鈕

		種類	說明
1	主按鈕		用左右的 Touch,轉換畫面。
2	一般執行按 鈕		一般用於執行或選擇。
3	頁上/下 按鈕	<b> </b> ►	使用它可以在同樣畫面上轉換頁。
4	設定値 選擇按鈕		使用它可以從兩個或三個中選擇 設定值。
5	設定値 輸入按鈕		將畫面轉換爲設定値輸入畫面。
6	設定値 轉換按鈕		使用它可以轉換2個以上的設定 值。

#### 2.1.2 設定値輸入鍵

如果從上述基本設定按鈕(表 1-1)中按設定値輸入按鈕,就會顯示設定値輸入鍵,並可以輸入所需 的資料值。

如果錯誤的輸入了資料,就會響錯誤音 "pipipick",同時,在如下輸入值顯示窗彈出錯誤資訊 ("-LIMIT ERR")。

① 數位設定輸入鍵

● 01 3EG TEMP 3P ● [-50.00 - 150.00]							
0	1	2	3	4	+/-	1	ESC
5	6	7	8	9	·	CLR	

#### ② PATTERN、DI ERROR名稱設定輸入鍵

PT 3 NAME [Alpha Numeric]							
ι, ο	QZ . 1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	TOG	Ţ	ESC
JKL 5	MNO 6	PRS 7	TUV 8	WXY 9	SP	CLR	

③ 報時信號 (TIME SIGNAL) 設定輸入鍵

0 [	01 SEG TS NO [ 0 - 7 ]						
TS1	0	TS2	1	TS3	2	TS4	7
0	1	2	3	4	+/-	t	ESC
5	6	7	8	9		CLR	

![](_page_17_Picture_3.jpeg)

#### 解除鎖定狀態(KEY LOCK)

如果"KEY LOCK"處於"ON(鎖定)"狀態,就不能輸入設定值。因此,要將"KEY LOCK"解除"OFF(鎖定解除狀態)",然後輸入設定值。 更詳細的設定方式,參考<u>2.7運行設定畫面</u>。

#### 2.1.3 設定按鈕及設定値的有效性

按設定值輸入按鈕或所輸入的設定值等確認是否正確時,有效性可以根據聲音確認,設計如下: "pick" : 按基本設定按鈕和設定值輸入正常時

"pipipick" : 用設定値輸入鍵輸入的値超過輸入範圍時

![](_page_17_Picture_9.jpeg)

#### 操作注意事項

當按基本設定按鈕及設定値輸入鍵時,不要用尖銳的東西(如;鉛筆等)、手指甲或使勁過於 按住。否則,就會導致機器故障發生或接觸開關破壞。

#### 2.2 設定値輸入方法

本產品上使用的一切輸入值由設定值輸入鍵,測試名輸入鍵及報時資訊輸入鍵所設定。 設定值輸入鍵《表 1-1》的設定值在按輸入按鈕時出現並可輸入要設定的值。 報時資訊輸入鍵請參考 2.10.4 時間資訊設定。 實驗名輸入鍵請參考2.10.6 實驗名設定。

#### 2.2.1 設定値輸入鍵的功能與說明

![](_page_18_Figure_4.jpeg)

- ① 標示"參數(PARAMETER)"。
- ② 標示"設定範圍"。
- ③ "設定值表示視窗"超過設定範圍時,會標示錯誤資訊("-LIMIT ERR")。
- ④ 停止輸入返回到主畫面時使用。
- ⑤ 清除輸入值時使用。
- ⑥ 輸入小數點時使用。
- ⑦ 保存輸入值返回主畫面。
- ⑧ 修改輸入值時使用,輸入值會一字一字清除。
- ⑨ 輸入符號(+/-)時使用。

2.2.2 參數(PARAMETER) 設定方法

將-50.00的設定值更改爲-12.57的方法如下;

- → 在畫面上輸入設定値輸入鍵。
- → 依次輸入(①→②→③→④→⑤),然後最後輸入 "ENT" 鍵(⑦)。

![](_page_18_Figure_18.jpeg)

#### 2.3 基本運行設定流程圖

![](_page_19_Figure_2.jpeg)

#### 2.4 初始畫面

是在開電源時顯示的畫面。 超過3秒後自動會移動到<u>2.6運行畫面</u>。

#### 圖 2-1. 初始畫面

![](_page_20_Picture_4.jpeg)

編號	命令	說明	備註
1	版本	顯示當前産品版本資訊。	$V1RO \rightarrow VERSION 1$ , REVISION 0
2	公司名	顯示公司名。	
3	電話號碼	顯示電話號碼。	可在2.12.8 初始顯示設定更改。
4	網址	顯示網址。	

#### 2.5 主畫面

![](_page_21_Figure_2.jpeg)

是從初始畫面被移動到的畫面,可以通過它移動到其他畫面。

編號	命令    說明		備註
1	運行畫面	移動到運行畫面。	參考 <u>2.6 運行畫面</u>
2	動作設定	移動到功能及定值設定畫面。	參考2.7 動作設定
3	預設定	移動到當前時間及預設定畫面。	參考 <u>2.8 預設定</u>
4	圖表顯示	移動到圖表顯示及記錄設定畫面。	參考2.9 圖表及圖表記錄設定
5	組別設定	移動到組別設定功能表畫面。	參考2.10 組別設定
6	畫面設定	移動到調整鍵顯示設定及畫面亮度 調節等畫面。	參考 <u>2.11 畫面選擇</u>
7	隠藏鍵 (非專業勿進入)	移動到系統內部設定畫面。	依次按 (A)、 (B),就會顯示出 <u>2.13 密</u> <u>碼輸入</u> 畫面,然後可以進入系統設定。 參考 <u>2.12 系統設定</u>

是在運行機器時顯示狀態及資訊的畫面。

#### 2.6.1 程式停止畫面

![](_page_22_Figure_4.jpeg)

編號	命令	說明	備註
1	主按鍵	移動到 <u>2.5 主畫面</u> 。	
2	切換鍵		只用於 TEMP880
3	當前溫度	顯示當前溫度	必須在 <u>2.12.1 輸入及輸入補正設定</u> 適當 的設置感應類型。
4	組別編號	顯示當前運行中的組別編號。	按按鍵,然後設置要運行的組別編號。
5	段數	顯示當前在組別編成的段數。	在 <u>2.10.1 組別編輯</u> 輸入程式
6	時間鍵	顯示當前時間,並按按鍵,LCD 畫面 就會消燈。 雖然看不到畫面,但仍然正常運行。 按任何畫面位置,它就會自動點燈。	在 <u>2.7 動作設定</u> 設置自動消燈時間。 <b>爲了延長背光照明,初期已設置爲 10</b> 分。 在 <u>2.8 預設定設置當前時間。</u>
7	運行鍵	爲了運行程式之前,顯示確認鍵。	
8	輸出量狀態	僅用於加熱顯示	
9	加熱輸出量	加熱冷卻狀態顯示	
0	冷卻輸出量	加熱冷卻狀態顯示	

![](_page_23_Figure_1.jpeg)

#### 動作確認窗口

是爲在按特定按鈕時作爲動作的重要性重新確認是否執行 顯示的視窗。

例)程式(或者定値)停止 程式(或者定値)運行
 HOLD, STEP, TUNING OFF HOLD, STEP, TUNING ON
 PATTERN 複製, PATTERN 刪除等

圖 2-7. 程式停止 - PATTERN 結束時

圖 2-6. 程式停止 - 運行執行確認

![](_page_23_Figure_6.jpeg)

編號	命令	說明	備註
1	切換鍵		只用於 TEMP880
2	動作確認窗	確認將程式是否運行。	按"YES"按鈕,就開始運行,按"NO" 按鈕,則回到 ( 圖 2-3 )。
3	程式執行結束	已被設定的程式結束時,它會閃亮。	按畫面的任何位置,它就會消失。 在2.12.5 DO CONFIG 設定,即使設置 "PTEND"參數——RELAY 和時間,如果失 去了資訊,不管時間,RELAY 就被關閉。

4	執行時間	在預設運行時,它表示已被設定的運 行開始時間。	
5	預約	設置了預約運行,它會閃亮。	按此鍵,以設置所要運行的組別號碼。
6	取消鍵	取消預設運行狀態。	如果按此鍵,預設運行將被取消並回到 (圖 2-3)。

2.6.2 程式運行畫面

![](_page_24_Figure_3.jpeg)

編號	命令	說明	備註
1	運行實驗名	顯示當前運行的組別名稱。	參考 <u>2.10.6 實驗名設定</u>
2	下一鍵	移動到(圖 2-11)。	
3	溫度設定値	顯示當前溫度的設定值(SET POINT)。	
4	組別/段數	顯示當前運行的程式組別編號及 段數編號。	
5	運行時間	顯示當前運行的程式的總運行時間。	
6	暫停鍵	保持(HOLD ON)或取消(HOLD OFF)當 前溫度設定值(SP)。	處於保持(HOLD ON)狀態時, "HOLD"就 變爲紅色。
7	跳段鍵	結束當前進行中的段數,跳到下一 段。	
8	結束鍵	是爲結束程式運行而顯示的確認窗。	
9	溫度狀態 表示燈	顯示當前溫度與設定值的傾斜度 狀態。	
0	輸出量狀態	僅用於加熱顯示	

-0

加熱輸出量	加熱冷卻狀態使用	
冷卻輸出量	加熱冷卻狀態使用	

圖 2-11. 程式運行 - 畫面 2

	目錄	程式	PT001	切換	
	PV	÷ 1	50 (	<b>U</b> c	
(1)	設定:15	0.00	MV	50.0	
2	·▲ 運行程式	: 003/10 : 00/001	181 132 TS1 TS2	133 134 T33 T34	<b>(</b>
3	▶ 段數循環 剩餘時間	: 00/00 : 09H51M	AL1 AL2 RUN WAT	AL3 AL4	Ċ
4	04-03-17 12:18 PM	保持	] 跳段	停止	]

目錄	C PT001 切換
PV 🗧 🕇	50 00°
設定:150.00	00.00
	MV 50.0
運行程式: 003/10 程式循環: 00/001 段數循環: 00/00 剩餘時間: 09H51M	IS1       TS1       DP: 100.0       AL1       AL2       AL3       AL4       RUN       WAT       2RF       ERR
04-08-17 12:18 PM 保持	跳段 停止

圖 2-13. 程式運行 - 畫面 4

![](_page_25_Figure_7.jpeg)

編號	命令	說明	備註
1	運行組別	顯示當前運行的程式組別編號和段 數編號。	
2	程式循環	顯示組別循環狀態。 003 (重復次數) /010 (總重復次數)	參考 <u>2.10.2 重復設定</u>

![](_page_25_Figure_10.jpeg)

3	段數重複	顯示部分重複狀態。 03(重復次數)/10(總重復次數)	
4	剩餘時間	顯示當前進行中的 SEGMENT 剩餘時 間。	
5	狀態表示燈	ON 狀態用紅色表示,OFF 狀態則用深 灰色表示。	
6	下一鍵	移動到(圖 2-13)。	這個畫面是 TEMP880 專用的。
7	加熱輸出	顯示當前加熱控制輸出值。	

![](_page_26_Figure_2.jpeg)

編號	命令	說明	備註
1	下一鍵	移動到(圖 2-3)。	
2	STP/RPT 鍵	選擇曲線表示狀態	STP:採集周期 60 秒的話,可以記錄 8 天的資料然後停止。 RPT:可以繼續紀錄,採集周期 60 秒 的話,可以確認最近 8 天記錄的資料。
3	刪除建	刪除曲線表示	
4	曲線表示	可以選擇表示溫度(PV, SP)輔助(SP)	溫度 PV:表示粉紅色。 溫度 SP:表示紅色。 輔助 SP:表示藍色。
5	RON/ROF 鍵	選擇曲線表示存儲	RON:存儲 PV 曲線。 ROF: 不存儲 PV 曲線。
6	30S/60S 鍵	選擇曲線存儲周期	30S:存儲 30 秒周期。 60S:存儲 60 秒周期。
7	向前/後鍵	移動至曲線的 X 軸(時間 Scale)的前/後一階段。	

2.6.3 定值停止畫面

![](_page_27_Picture_2.jpeg)

圖 2-16. 定值停止 - 定值運行時間結束時

![](_page_27_Figure_4.jpeg)

![](_page_27_Figure_5.jpeg)

![](_page_27_Figure_6.jpeg)

![](_page_27_Figure_7.jpeg)

編號	命令	說明	備註
1	溫度設定値	顯示當前溫度的設定值(SET POINT)。	參考 <u>2.2 設定值輸入方法</u> ,以輸入所要 運轉的設定值(SET POINT)。
2	下一畫面		
3	手動輸出鍵	強制輸出	
4	上升鍵	強制輸出量上升	
5	下降鍵	強制輸出量減少	
6	恢復一般控制	由手動跳到自動畫面	

圖 2-18. 定值停止 - 定值運行時間結束時

![](_page_28_Picture_2.jpeg)

圖 2-19. 定值停止 - 預設運行時

![](_page_28_Picture_4.jpeg)

	1		
編號	命令	說明	備註
1	定値終了	運轉動作時,超過已被設定時間並結 束運轉,它會閃亮。	參考 <u>2.7 動作設定</u> 按畫面的任何位置,它就會消失。
2	下一畫面		

#### 圖 2-20. 定值停止-畫面 2

![](_page_28_Figure_7.jpeg)

2.6.4 定值運行畫面

![](_page_29_Picture_2.jpeg)

![](_page_29_Picture_3.jpeg)

	``(1)		
編號	命令	說明	備註
Φ	自動演算	從當前設定溫度值(TEMP SP),執行 (TUNING ON)或取消(TUNING OFF)自動 調整(AUTO TUNING)。	在自動調整溫度時,"TUNING"鍵 就變爲紅色。

![](_page_29_Figure_5.jpeg)

![](_page_29_Figure_6.jpeg)

![](_page_29_Picture_7.jpeg)

編號	命令	說明	備註
Φ	運轉中的 PID 組別編號	顯示當前運轉時應用的 PID 組別編 號。	參考 <u>2.12.4 PID 設定</u> 。
٨	下一鍵	移動到(圖 2-25)。	
්	輔助輸出輸出量		

### 2.7 運行設定畫面

下面是有關一般機器的附加功能以及在定制運行時的附加說明。

![](_page_30_Figure_3.jpeg)

編號	命令	說明	備註			
1	運行模式	選擇運行模式。	PROG : <u>2.6.1 程式停止</u> FIX : <u>2.6.3 定值運行停止</u> <b>運行中不能變更。</b>			L. 
			停電後	後複轉時運行		
		停雷後複轤時,選擇渾行模式。	停電前 狀態	PROG/FIX STOP	PROG RUN	FIX RUN
		停電後只有超過 3 秒以上的時	STOP	PROG/FIX STOP	PROG STOP	FIX STOP
(2)	停電模式	間,系統才識別爲停電。 停電後在3秒以內再次複轉時, 會白動複轉 BOT 計能。	COLD	PROG/FIX STOP	從第一 SEG 開始運行	FIX RUN
		曾日動複轉局 HOI 狀態。	НОТ	PROG/FIX STOP	延續停電前 運行 SEG 時 間繼續運行	FIX RUN
3	模糊(FUZZY)設定	在發生外部干擾時,將控制穩定化。				
4	鎖定設定	設置鍵盤輸入鎖定或解除鎖定。	只能執行畫面移動和鍵盤輸入的鎖定或解 除鎖定。		的鎖定或解	
5	時間單位切換					
6	運行時間(H)	設置定值運行時間"小時 (HOUR)"。				
0	運行時間(M)	定值運行時間"分(MIN)"。				
8	預設定	定制開或關(ON/OFF)定置運轉 時間。	OFF:只能通過"STOP"鍵停止定值運行。 ON:只能在⑥,⑦被設置的時間內開 始和結束運行。		定值運行。 時間內開	
9	溫度斜率設定	溫度上升/下降傾斜度。	定値	運轉時,如果	果要變更設定	值,允許以
0	輔助斜率設定	輔助輸出上升/下降傾斜度。	一定的變化率增加或減小設定值。		1 0	
11	顯示與否 (輔助輸出)					

NÓT

NÓT

### 模糊(FUZZY) 運行

負荷變動太大或者設定值經常變的話,一般發生 OVERSHOOT, 這時候 FUZZY 功能可以控制 OVERSHOOT..

FUZZY 功能內部動作程式

① 指示值(PV)靠近設定值(SP)的時候補助設定值(SUPER SP)才動作計算。

② 用這計算的設定值(SP)計算控制輸出(MV)。

可以控制 OVERSHOOT。

![](_page_31_Figure_8.jpeg)

變化率(斜率)動作

變更目標設定值(TSP)時,從當前的指示值(PV)到目標設定值(TSP),按一定的變化率更改設定值(SP)。

![](_page_31_Figure_11.jpeg)

#### 2.8 預設定畫面

設置當前時間、預設定運行時間。

![](_page_32_Figure_3.jpeg)

變化	命令	說明	備註
1	當前時間	設置當前時間(年、月、日、時、分)。	
2	預設時間	設置預運行時間(年、月、日、時、 分)。	
3	預設定狀態	預設定狀態開啓(ON)或關閉(OFF)。	參考 (圖 2-8)、(圖 2-19)

#### 2.9 圖表及圖表記錄設定畫面

將在2.10.1 PATTERN編輯所輸入的PATTERN用圖表顯示。

圖 2-29. 圖表顯示畫面

![](_page_33_Figure_3.jpeg)

編號 說明 備註 命令 1 UDC 鍵 移動至曲線紀錄設定畫面 UDC 附加規格使用時 (2) 組別編號 設置組別編號,以顯示曲線。. 可以選擇表示溫度曲線(SP)或 溫度 SP:表示藍色。 3 曲線表示 輔助曲線(SP) 輔助 SP:表示紅色。 每次按時間鍵,就會迴圈變更爲 如下形式。 OН 1H 2H ЗH 4H ↓ 0H ЗH 6H 9H 12H 4 時間鍵 更改圖表的 X 軸 (時間 Scale)。 ↓ 0H 6H 12H 24H 18H Ţ 24H OН 12H 48H 72H ↓ OН 24H 48H 72H 96H 移動至曲線的 X 軸(時間 Scale) (5) 向前/後鍵 的前/後一階段。 6) 時間條 顯示程式運行進行的時間。 紅色表示已進行的時間。

這是設置圖表記錄(UDC100: Data Storage Recorder)的畫面。 配合購買我公司的產品 UDC100,才能使用圖表記錄功能。

![](_page_34_Figure_2.jpeg)

編號	命令	說明	備註
1	動作模式	可以進行或停止曲線記錄。	程式運行,定值運行情況下可以 "RUN"。 程式運行,定值運行終了時自動切換 "STOP"。
2	時間單位	選擇存儲時間單位	
3	記錄周期	設定存儲周期	
4	傳送對相	選擇傳送對相	PTN:關於程式組設定,迴圈設定, 實驗名稱輸入選擇參數。 PARA:在PTN被選擇參數除了關於 通訊參數以外,所有的參數選擇。 ALL:除了關於通訊參數以外,所有的 參數選擇。
5	傳送方向	選擇上載/下載	上載:被選擇的傳送資料上載從 UDC100 到 TEMI880。 下載: 被選擇的傳送資料下載從 TEMI880 到 UDC100 。
6	傳送	傳送資料	傳送時不能切換畫面。
	存儲使用	表示已用的存儲用量	

爲了使用UDC100存儲條必須初始化用FAT16.

#### 2.10 程式設定畫面

這是設置有關程式運行參數的中心畫面。

![](_page_35_Figure_3.jpeg)

編號	命令	說明	備註
1	程式編輯	進入程式編輯畫面。	參考 <u>2.10.1 程式編輯</u>
2	循環設定	進入程式組別段數循環設定畫面。	參考 <u>2.10.2 重複設定</u>
3	檔案管理	進入設置組別的複製及刪除的畫面。	參考 <u>2.10.3 文件編輯</u>
4	時間訊號	進入設置時間訊號的畫面。	參考 <u>2.10.4 時間訊號設定</u>
5	待機設定	進入設置待機動作的畫面。	參考 <u>2.10.5 待機動作設定</u>
6	實驗名輸入	進入設置實驗名的畫面。	參考 2.10.6 實驗名設定

#### 2.10.1 組別編輯畫面

#### 圖 2-32. 組別編輯畫面

 $\bigcirc$  $\bigcirc$ K..... () 程式編輯 訊息 程式 程式編輯 001 ..... ( SSP -50.0 тз 1 TS TS TS 2 3 4 溫度 段數 時間 輔助 2 ... -0.01 0 0 0 0 **«**..... ( 01 -60.00 0.0 ..... 3 02 0.0 -60.00 -0.01 0 0 0 0 (4) ..... -0.01 0 0 04 -60.00 -0.01 0.0 0 0 0 5 ..... 刪除 上頁 下頁 插入 1  $\bigcirc$ 0 8 9

圖 2-33 組別編輯畫面

	程式	程	式編輯		副副	哴息	
D	PTN	N0 1	33P		<u>-</u> ε	0.0	0
	段數	溫度	時間	тз 1	ТЗ 2	т <u>з</u>	т <u>з</u> 4
6	01	-60.00	-0.01	0	0	0	0
	02	-60.00	-0.01	0	0	0	0
	03	-60.00	-0.01	•	0	0	0
	04	-60.00	-0.01	0	0	0	0
	上頁	「下頁	插入		Ħ	删除	]

編號	命令	說明	備	詿
1	組別編號	設定所要編輯的組別編號。	變更爲 <u>2.10.2 重複</u> 詞	<u>没定畫面</u> 的組別編號。
2	段的溫度	設定所要運行的段的溫度。		
3	輔助輸出量設定	設定所要運行的輔助輸出。		
			時間輸入方法	
			設定時間	實際輸入値
a	码的時間	設定所要運行的段的時間。	OFF(不使用)	-0.01
		成九川女连门时投时时间	1分	0.01
			30 分	0.30
			1 小時	1.00
Ē	印石石	如果要插入或刪除段,就按此鍵選擇相	按下此鍵,段就變	<sup>後</sup> 成紅色。在此狀態下,
0	权可以利用分元	應的段。	可以插入和刪除段。	
				周容訊弘宁古注
6	時間訊號	設置所要運轉的段時間訊號。	参考 <u>2.10.1.4 時</u> 日	<u>司員矿収足刀伍</u> S評點完
			◎	
$\bigcirc$	前一鍵	以 4 個段爲單位,畫面移動至前面(4 個段)。	參考 2.10.1.3 根排	豪前一鍵、後一鍵,
8	後一鍵	以4個段爲單位,畫面移動至後面(4	移動畫面	
		111段)。		
9	插入段	用來複製並插入某段。	參考 <u>2.10.1.1 段</u> 指	<u> </u>
U	刪除段	用來刪除某段。	參考 <u>2.10.1.2 段</u>	删除方法
6		執行由SP或PV值開始	SSR 由 SP 執行,SPV F	由 PV 執行(扣時間)
U	怪式執行力式	(SSP,SPV,TPV)	TPV	由 PV 執行(不扣時間)
B	程式執行設定點	執行由 SP 執行的設定戰		
Ø	資訊鍵	進入訊息設定畫面。	參考 <u>2.10.1.5 文</u> (	牛資訊畫面

#### 2.10.1.1 段數插入方法

下面介紹將段數插入至段數"02"和段數"03"之間的方法。

圖 2-34. 段數插入前

段數	溫度	輔助	時間	тз 1	тз 2	тз З	тз 4	
01	50.00	90.0	8.00	00	00	00	00	
02	40.00	90.0	8.00	01	04	05	06	
03	-50.00	0.0	-0.00	00	00	00	00	
04	-50.00	0.0	-0.01	00	00	00	00	

圖 2-35. 段數插入後												
段數	溫度	輔助	時間	T3 1	P0H	¦9⊗	<sup>9</sup> 4					
01	50.00	90.0	8.00	00	00	00	00					
02	40.00	90.0	8.00	01	04	05	06					
03	40.00	90.0	8.00	01	04	05	06					
04	-50.00	0.0	-0.01	00	00	00	00					

1) 如上圖 2-34 所示,點擊"02"按鈕,"02"按鈕就會變成紅色的可編輯狀態。

2) 點擊圖 2-32. 組別編輯畫面的"插入(⑨)"鍵,就會添加與"02"段數設定值相同的段數。

2.10.1.2 段數刪除方法

下面介紹將段數 "02" 刪除的方法。

圖 2-36. 段數刪除前

段數	溫度	輔助	時間	тз 1	тз 2	тз 8	тз 4
01	50.00	90.0	8.00	00	00	00	00
02	40.00	90.0	8.00	01	04	05	06
03	60.00	80.0	0.30	02	00	00	00
04	-50.00	0.0	-0.01	00	00	00	00

回 2-37. 段数删际发													
段數	溫度	輔助	時間	T9 1	P0H	ωd	тз 4						
01	50.00	90.0	8.00	00	00	00	00						
02	60.00	80.0	0.30	02	00	0	0						
03	-50.00	0.0	-0.01	00	00	0	0						
04	-50.00	0.0	-0.01	00	00	00	00						

国 0 07 F几曲6 mill会分

1) 如上圖 2-36 所示,點擊 "02" 按鈕, "02" 按鈕就會變成紅色的可編輯狀態。

2) 點擊圖 2-32. 組別編輯畫面的 "刪除(①)" 鍵,就會刪除 "02" 段數,並將下面的段數移動至已被刪 除的位置。

![](_page_37_Picture_16.jpeg)

下列情況不能插入或刪除段數:

如果要插入或刪除的段數設定值是初始值。 程式運行中。

2.10.1.3 根據前一鍵、後一鍵,移動需要的畫面

Г

段數	溫度	輔助	時間	тз 1	ТЗ 2	тз 8	тз 4		段數	溫度	輔助	時間	тз 1	ТЗ 2	т <u>з</u> З	тз 4
01	50.00	90.0	8.00	00	00	00	00		05	45.00	95.0	0.30	00	03	00	00
02	60.00	80.0	0.30	02	00	00	00		06	45.00	95.0	0.40	02	00	00	00
03	-50.00	0.0	-0.01	00	00	00	00		07	10.00	55.0	0.30	00	02	00	00
04	-50.00	0.0	-0.01	00	00	00	00		08	-50.00	0.0	-0.01	00	00	00	00

<u>圖 2-32. 組別編輯畫面的</u> ⑧ 鍵 ≁

2.10.1.4 時間訊號設定方法

下面介紹將段數"01"的報時資訊 2、報時資訊 3、報時資訊 4 分別設置為 TYPE "1"、TYPE "2"、TYPE "7"的方法。

![](_page_38_Figure_3.jpeg)

- 1) 如果在圖 2-38 設置時間訊號前畫面上點擊①範圍中的任何鍵,就會顯示圖 2-39 時間訊號設定輸入鍵
- 2) 在<u>圖 2-39 時間訊號設定輸入鍵</u>,依次點擊②→③→④→⑦→⑤→④→⑧→⑥→④→⑨,就可以設置時間訊號。

已輸入的時間訊號種類,參考 2.10.4 時間訊號設定。

2.10.1.5 文件資訊(FILE INFO) 畫面

顯示已設置的 PATTERN 和 SEGMENT 的數量。

圖 2-40	). 文件資	資訊畫面		_
離開		檔案訊息		
使用	段數	1/1200		 
使用利	呈式組	1/120	<b></b>	 2

編號	命令	說明	備註
1	使用段數	顯示當前設置的段數數量。	當前設置的段數數量 /可以設置段數的最大數量
2	使用組別	顯示當前設置的組別數量。	當前設置的組別數量 /可以設置組別的最大數量

#### 2.10.2 循環設定畫面

圖 2-41. 循環設定畫面												
(1)		程式		循	還設定							
$\bigcirc$	••••••	程序編	號	1	標	題:	程式	PT001€		3		
2	••••••	全部循	環···	1	連	糸		•		4		
		部分循	環		PT E.N	ЛОD	R	ESET	•	(5)		
		編號	虎	1	2		3	4		6		
		開力	台	0	0		0	•		0		
		結す	۶.	0	0		0	•		$\emptyset$		
		次妻	牧	0	0		0	•		8		

編號	命令	說明	備註
1	組別編號	設置要重複設置的組別編號。	變更爲 <u>2.10.1 組別編輯畫面</u> 的組別編 號。
2	組別循環次數	輸入已設置組別的重覆運轉次數。	※如果輸入"0",就會進行無限次的重複。
3	實驗名	顯示已設置組別的實驗名。	參考 <u>2.10.6 實驗名設定</u>
4	連接組別	當已設置組別運行結束時,設置要連續運行的組別編號。	
6	程式結束狀態		*結束:執行完結束 *保持:停在最後一段 *定值模式:程式結束後停留在單點模式 *連結:程式結後連結到設定那一組
6	開始段數	已設置組別中,設置部分重複運行 開始的段數。	問私邸<注市邸。
0	結束段數	已設置組別中,設置部分重複運行 結束的段數。	
8	段數重覆次數	已設置組別中,設置部分重複運行的 重複次數。	

#### 2.10.2.1 組別循環設定

組別循環設定値	組別進行順序
程序編號     001     標題:程式 PT001       全部循環     002     連結     003	重覆2次(已被設置次數)組別1並執行已被設 置的組別3。 ① PATTERN1 →PATTERN1
程序編號     003     標 題:程式 PT003       全部循環     005     連 結     002	重覆 5 次(已被設置次數)組別 3 並執行已被設置的組別 2。 ② PATTERN3 → PATTERN3 → PATTERN3 → PATTERN3 → PATTERN3
程序編號     002     標 題:程式 PT002       全部循環     001     連 結     000	重覆1次(已被設置次數)組別2,並因沒有連接的 PATTERN, PATTERN 就結束。 ③ PATTERN2 → PATTERN結束

如果設置了從 1 段數到 8 段數(01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08),下面是部分重覆設定時的 段數進行順序。

例編號	部分重覆設定值	段數進行順序	
例 1	編號12開始0203結束0405次數0202	(1) $01 \rightarrow 02 \rightarrow 03 \rightarrow 04$ (2) $\rightarrow 02 \rightarrow 03 \rightarrow 04$ (3) $\rightarrow 03 \rightarrow 04 \rightarrow 05$ (4) $\rightarrow 03 \rightarrow 04 \rightarrow 05 \rightarrow 06 \rightarrow 07 \rightarrow 08$	
例 2	編號12開始0302結束0504次數0202	(1) $01 \rightarrow 02 \rightarrow 03 \rightarrow 04 \rightarrow 05$ (2) $\rightarrow 03 \rightarrow 04 \rightarrow 05$ (3) $\rightarrow 02 \rightarrow 03 \rightarrow 04$ (4) $\rightarrow 02 \rightarrow 03 \rightarrow 04 \rightarrow 05 \rightarrow 06 \rightarrow 07 \rightarrow 08$	
例 3	編號12開始0205結束0306次數0202	$(1)  01 \rightarrow 02 \rightarrow 03$ $(2)  \rightarrow 02 \rightarrow 03$ $(3)  \qquad \rightarrow 05 \rightarrow 06$ $(4)  \qquad \rightarrow 05 \rightarrow 06 \rightarrow 07 \rightarrow 08$	
例 4	編號12開始0502結束0603次數0202	(1) $01 \rightarrow 02 \rightarrow 03 \rightarrow 04 \rightarrow 05 \rightarrow 06$ (2) $\rightarrow 05 \rightarrow 06$ (3) $\rightarrow 02 \rightarrow 03$ (4) $\rightarrow 02 \rightarrow 03 \rightarrow 04 \rightarrow 05 \rightarrow 06 \rightarrow 07 \rightarrow 08$	
例 5	編號12開始0203結束0604次數0202	(1) $01 \rightarrow 02 \rightarrow 03 \rightarrow 04 \rightarrow 05 \rightarrow 06$ (2) $\rightarrow 02 \rightarrow 03 \rightarrow 04 \rightarrow 05 \rightarrow 06$ (3) $\rightarrow 03 \rightarrow 04$ (4) $\rightarrow 03 \rightarrow 04 \rightarrow 05 \rightarrow 06 \rightarrow 07 \rightarrow 08$	
例 6	編號12開始0302結束0406次數0202	(1) $01 \rightarrow 02 \rightarrow 03 \rightarrow 04$ (2) $\rightarrow 03 \rightarrow 04$ (3) $\rightarrow 02 \rightarrow 03 \rightarrow 04 \rightarrow 05 \rightarrow 06$ (4) $\rightarrow 02 \rightarrow 03 \rightarrow 04 \rightarrow 05 \rightarrow 06 \rightarrow 07 \rightarrow 08$	

#### 2.10.3 文件編輯畫面

![](_page_41_Figure_2.jpeg)

編號	命令	說明		備註
1	來源組別	設置要複製的來源組別編號。		
2	複製組別	設置要複製的物件組別編號。		
3	組別內容刪除	設置要刪除的組別編號。		
4	組別複製鍵	將設置於①的組別複製到設置於 ②的組別。	如果在來源 進行複製。	組別沒有設定値,就無法
6	組別刪除鍵	對設置於③的組別的設定值進行刪除。	無法恢復已	被刪除的組別。
6	組別全部刪除鍵	對所有組別的設定值進行刪除。	※執行須特》	削注意。
			資訊種類	
	執行結果	複製和刪除時,顯示資訊。	資訊	說明
Ø			EXE DONE	複製和刪除結束
			PT EMPTY	没有組別設定値
				輸入錯誤的組別編號
				進1」組加出 備田海制組目由
8	資訊鍵	進入文件資訊畫面。	参考 <u>2.10.</u> <u>畫面</u>	1.5 义忤貧訊(FILE INFO)

#### 2.10.4 時間訊號設定畫面

![](_page_42_Figure_2.jpeg)

圖 2-44. 時間訊號設定 - 畫面 2 程式 訊 控 訊號組(0~7) ON 時間 OFF 時間 名稱 04 00.00 HH.MM 00.00 HH.MM 05 00.00 HH.MM 00.00 HH.MM 06 00.00 HH.MM 00.00 HH.MM 00.00 HH.MM 00.00 HH.MM 07 

編號	命令	說明	備註
1	ON 時間	設置從 SEGMENT 初始點開始發生的時間訊號輸出時間。	參考 <u>圖 2-39. 時間訊號設定輸入鍵</u> NO:設置爲 00 時
2	OFF 時間	在 SEGMENT "ON 時間"發生 TIME SIGNAL 之後,設置 TIME 輸出 停止時間。	<ul> <li>→ 不使用時間訊號設定。</li> <li>NO: 設置為 01 時</li> <li>→ 在已設置 SEGMENT 上,時常進行輸出。</li> <li>NO: 設置為 02 ~ 07 時</li> <li>→ 在已設置 SEGMENT 上,輸出到 "0N 時間"為止,並停止到 "0FF 時間"為止。</li> </ul>

<b>於</b> 輸入時間訊號時的動作舉	例			
程式 PATTERN 設定值		時間訊號設定値		
段數       温度         時間         01       40.00       90.0       8.00         02       40.00       90.0       8.00         03       50.00       90.0       8.00         04       -50.00       0.0       -0.00         在相應 SEGMENT , 時間訊號動作       設定       3       3	T3       T3       T3       T4         00       00       00       00         01       04       05       06         00       00       00       00         00       00       00       00         00       00       00       00	名稱       ON 時間         04       09.00 нн.мм         05       02.00 нн.мм         06       02.00 нн.мм         07       00.00 нн.мм         時間訊號動作	OFF 時間 00.00 нн.мм 09.00 нн.мм 02.00 нн.мм 00.00 нн.мм	
① 設置爲ON 模式 (報時資訊 NO:00 設定値)	ON TIME SIGNAL1 OFF SEGMENT 1	NO:00	3	
<ul> <li>② SEGMENT時間 &lt;         <p>TS2 的 ON 時間         (報時資訊 NO:04 設定値)     </p></li> <li>不會影響下一SEG。</li> </ul>	ON TIME SIGNAL2 OFF SEGMENT 1	NO:04	3	
<ul> <li>③ SEGMENT時間 &lt;         <p>TS3 的 OFF 時間         (報時資訊 NO:05 設定値)     </p></li> <li>不會影響下一SEG。</li> </ul>	ON TIME SIGNAL3 OFF SEGMENT 1	NO:05	3	
<ul> <li>④ SEGMENT時間 &gt;         TS4 ON + TS4 的 OFF 時間         (報時資訊 NO:06 設定値)     </li> <li>在相應 SEGMENT 時間內重復 ON 和 OFF。</li> </ul>	ON TIME SIGNAL4 OFF SEGMENT 1	NO:06	3	

#### 2.10.5 待機動作設定畫面

![](_page_44_Figure_3.jpeg)

編號	命令	說明	備註
1	待機設定	設置待機動作的啓動或解除。	
2	待機溫度設定	設置待機動作的溫度值。	待機溫度一般於升或降溫轉恒溫時等待。
3	待機時間	設定待機時間限制。	如果未設置待機時間(初始值),待機時間 是無限值。

![](_page_45_Figure_1.jpeg)

#### 2.10.6 實驗名設定畫面

![](_page_46_Figure_2.jpeg)

編號	命令	說明	備註
1	實驗名鍵	設置實驗名。	最多可輸入9個字元。
2	移動畫面鍵	用上、下鍵,可以設置 120 個實驗名。	以 5 個組別為單位移動畫面。

#### 2.10.6.1 實驗名設定(PATTERN NAME SET) 方法

在 PATTERN 3 輸入 "TEST 8593W" 爲實驗名時的設定方法:

![](_page_46_Figure_6.jpeg)

- 1) 如果在圖 2-47. 實驗名設定前畫面輸入 ① 的任何位置,就會顯示圖 2-48. 實驗名設定輸入鍵。

#### 2.11 畫面選擇 畫面

對自動調整鍵的啓動及畫面亮度調節的畫面:

圖 2-49 畫面選擇 畫面圖 2-50 錯誤訊息之明細 畫面

![](_page_47_Figure_4.jpeg)

編號	命令	備註
1	自動演算鍵隠藏或顯示	
2	背光燈顯示時間	0~99分(0為永久顯示)
3	亮度增加鍵	*根據 STN LCD 的特性,畫面亮度隨溫度的變化會有所改變。比如,寒冷的冬季,
4	亮度減少鍵	比平時還要顯得暗,而夏季則要顯得亮。 可以用此鍵調整亮度。
5	錯誤訊息畫面	
6	錯誤訊息次序	
Ø	錯誤訊息命名設定	
8	錯誤訊息發生時間	
9	刪除錯誤訊息內容設定	